



МИНИ-СТЕППЕР

Артикул: VT-2201



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

*РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ВОЗРАСТ РЕБЁНКА: 4-8 ЛЕТ.

*НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЧЕЙ ВЕС ПРЕВЫШАЕТ 50 КГ .

*ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВАШЕГО ПЕДИАТРА.

*НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЁНКА БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

*ХРАНИТЕ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

*СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ РАСПАКОВКЕ И СБОРКЕ ТРЕНАЖЁРА. ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ТРОГАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕТАЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАТАРЕЙКИ, ИЛИ ПОМОГАТЬ СОБИРАТЬ ТРЕНАЖЁР.

*НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРЕНАЖЁР ВБЛИЗИ ПРОХОДОВ, НАКЛОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДОРОГ, БАССЕЙНОВ ИЛИ ВОДОМОВ.

*НА ТРЕНАЖЁРЕ РАЗРЕШЕНО ЗАНИМАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО ТОЛЬКО ОДНОМУ (1) РЕБЁНКУ.


*ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЁРА РЕБЁНОК ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН НАДЕТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ СПОРТИВНУЮ ОБУВЬ.

*ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ДЕТАЛЬ ТРЕНАЖЁРА СЛОМАНА, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Спецификация:



КОНСОЛЬ (1 ШТ.)



СТОЙКА (1 ШТ.)



ПОРУЧЕНЬ (1 ШТ.)



ОСНОВАНИЕ (1 ШТ.)

Инструкция по сборке:

ШАГ 1:

Вставьте в стойку провод датчика, затем установите стойку на основание тренажёра и закрепите её с помощью винта. Затяните крепёж гаечным ключом.



ШАГ 2:

Протяните провод через стойку, после чего вставьте его в поручень. Соедините стойку и поручень с помощью винта. Затяните крепёж гаечным ключом.



ШАГ 3:

Соедините провод датчика и провод консоли. Настройте консоль. Сборка завершена.

