



ДЕТСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ГОРОДОК

Артикул: DKW044









ВАЖНО!





Перед началом эксплуатации устройства, ознакомьтесь со всеми инструкциями.








Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.



Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.





1	 2087*82*38	1pc	6	 1132*82*32	2pcs
2	 2087*82*38	1pc	7	 885*82*22	1pc
3	 2087*82*38	1pc	8	 885*82*22	1pc
4	 2087*82*38	1pc	9	 480*82*22	1pc
			10	 660*82*15	2pcs
5	 1683*82*15	2pcs	11	 660*82*22	2pcs

12	 1370*82*15	1pc	23	 515*40*25	1pc
13	 586*82*15	9pcs	24	 300*82*22	1pc
14	 706*82*22	2pcs	25	 586*82*15	1pc
15	 660*38*38	3pcs	A	 3.5*35	76pcs
16	 660*82*22	1pc	B	 3.5*50	20pcs
17	 445*82*22	2pcs	C	 Ø8*20	6pcs
18	 698*82*22	1pc	D	 Ø8*40	4pcs
19	 2090*145*50	1pc	E	 Ø8*50	4pcs
20	 2190*82*38	2pcs	F	 Ø8*55	10pcs
21	 690*82*15	2pcs	G	 Ø8*70	4pcs
22	 1032*40*25	1pc	H	 Ø8*65	8pcs
			I	 Ø8*130	1pc


J	 Ø8*180	2PCS	R		4pcs
K	 Ø8*60	6pcs	S		2pcs
L	 Ø8*40	2pcs	T		1pc
M	 Ø6*40	6pcs	U		2pcs
N	 3*16	28pcs	V		1pc
O		40pcs	W		1pc
P		2pcs	X		2pcs
Q		32pcs			




3




4



5




6




NO:7-4

7



8



NO:7-5

9

The diagram illustrates the assembly of a swing set frame. It shows two perspectives: a front view on the left and a side view on the right. The front view labels parts a (top horizontal bar), b (vertical supports), c (diagonal cross-brace), d (curved seat plate), e (hook), f (bolt), g (long bolt), and h (short bolt). The side view shows the same components from a different angle, highlighting the connection of the seat plate to the frame. Arrows indicate the direction of assembly for parts g and h.

a

1pc

b

2pcs

c

2pcs

d

2pcs

e

1pc

f

$\varnothing 6 \times 35$

2pcs

g


$\varnothing 6 \times 55$

4pcs


h

$\varnothing 6 \times 70$


2pcs

10			
----	--	--	--

11



12



Примечание:

Во избежание травм, сборка игрового комплекса должна выполняться исключительно взрослыми.

Внимание

- 1) Игровой комплекс предназначен для детей от 3-х лет.
- 2) Максимально допустимый вес пользователя: 250 кг
- 3) Запрещено устанавливать игровой комплекс в помещении.
- 4) Не используйте игровой комплекс в коммерческих целях.
- 5) Максимальная нагрузка на одиночные качели 80 кг.
- 6) Максимальная нагрузка на качели-весы 120 кг.
- 7) Максимальная нагрузка на горку 100 кг.

Инструкции по сборке:

- 1) Игровой комплекс следует устанавливать на ровной поверхности в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
- 2) НЕ устанавливайте игровой комплекс на бетон, асфальт или любую другую твердую поверхность.
- 3) При установке игрового комплекса ориентируйтесь на погодные условия.
- 4) Сохраните инструкцию по сборке и эксплуатации для её дальнейшего использования в качестве справочного материала.
- 5) Любые изменения в конструкции игрового комплекса (например, крепление какого-либо аксессуара) должны выполняться в соответствии с инструкциями/рекомендациями производителя.

Техническое обслуживание:

- 1) Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены составные части игрового комплекса, при необходимости замените изношенные и повреждённые элементы.
 - 2) Перед использованием игрового комплекса регулярно проверяйте плотность затяжки всех основных креплений.
 - 3) Дополнительные рекомендации при обслуживании игрового комплекса:
Во избежание травм пользователей и поломки самого изделия следует регулярно выполнять проверку и техническое обслуживание игрового комплекса. В начале каждого сезона выполняйте первичный осмотр изделия. Затем, в процессе использования, периодически проводите повторные проверки. При осмотре игрового комплекса обратите внимание на следующие моменты:
 - убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их;
 - проверьте все покрытия на болты и острые края изделия; замените их при необходимости;
 - заменяйте повреждённые детали в соответствии с инструкциями производителя;
- Примечание: Любая информация о покупке игрового комплекса, а также данные, представленные на упаковке изделия, обязательно должны быть прописаны в инструкции по сборке и эксплуатации.