




РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

ИГРОВОЙ СТОЛ



















Артикул: SB-ST-CR

Модель: COMMANDER









Серия: SB



СПЕЦИФИКАЦИЯ


#1  Боковая стенка корпуса 2 шт.	#2  Торцевая стенка корпуса 2 шт.	#3  Игровое поле 1 шт.	#4  Опорная балка 2 шт.	#5  Левая ножка 2 шт.
#6  Правая ножка 2 шт.	#7  Боковая панель 2 шт.	#8  Торцевая панель 2 шт.	#9  Верхний брусок (длинный) 2 шт.	#10  Верхний брусок (короткий) 2 шт.
#11  Винт с полукруглой головкой 1-3/8" 8 шт.	#12  Винт с полукруглой головкой 2" 12 шт.	#13  Винт с полукруглой головкой 3/4" 8 шт.	#14  Винт с полукруглой головкой 1/2" 4 шт.	#15  Винт с полукруглой головкой 1/2" 8 шт.
#16  Винт с потайной головкой 1" 12 шт.	#17  Болт 5/16" 12 шт.	#18  Шайба 5/16" 16 шт.	#19  Шестигранник 1 шт.	#20  Подстаканник 4 шт.
#21  Регулятор ножки 4 шт.	#22  Уголок (для верхнего бруса) 4 шт.	#23  Электронный счётчик 1 комплект	#24  Распределительная коробка 1 шт.	#25  Уголок (для корпуса) 4 шт.
#26  Лунка для мяча 2 шт.	#27  Игровая ручка 8 шт.	#28  Амортизатор 16 шт.	#29  Футбольный мяч 2 шт.	#30  Основной стержень 8 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

#31  1-местный стержень (противник) 1 шт.	#32  2-местный стержень (противник) 1 шт.	#33  3-местный стержень (противник) 1 шт.	#34  5-местный стержень (противник) 1 шт.	#35  1-местный стержень 1 шт.
#36  2-местный стержень 1 шт.	#37  3-местный стержень 1 шт.	#38  5-местный стержень 1 шт.	#39  Винтовая заглушка 12 шт.	


Шаг 1

Соедините две боковые (#1) и одну торцевую (#2) стенки стола с помощью четырёх винтов (#11).




Шаг 2

Установите игровое поле (#3) в пазы на стенках игрового стола (#1 и #2). Затем подсоедините к корпусу вторую торцевую стенку (#2) и закрепите её при помощи винтов (#11).




Шаг 3

Расположите опорные балки (#4) на игровом поле (#3) и прикрепите их к боковым стенкам (#1) с помощью крепёжных деталей – по два винта (#11) на каждую балку. Установите уголки (#25) в места соединения боковых (#1) и торцевых (#2) стенок, как показано на рисунке ниже. При помощи винтов (#15) закрепите на каждой из стенок (#2) по одному блоку (#24).




Шаг 4

Закрепите левые (#5) и правые (#6) опорные ножки на боковых стенках корпуса при помощи болтов (#17) и шайб (#18). В завершение закрутите по одному регулятору (#21) в каждую из ножек.




Шаг 5

Разместите между опорными ножками четыре панели (#7 и #8), закрепите детали при помощи винтов (#12 и #13) - см. рисунок.



Шаг 6

Осторожно переверните стол. Объедините четыре верхних бруса (#9 и #10) при помощи уголков (#22), зафиксируйте конструкцию при помощи винтов (#14) и шайб (#18). Полученную раму разместите поверх корпуса стола и закрепите при помощи комплекта крепежей - винтов (#16) и заглушек (#39).



Шаг 7

Разместите игровые стержни (#31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38) в корпус стола следующим образом: внутрь каждого стержня с игроками установите опорный стержень (#30), именно этой частью конструкция фиксируется в стенке (для чего в ней есть соответствующее углубление - см. рисунок 1.2), в то время как игровой стержень должен выступать за пределы корпуса. Обратите внимание, что при соединении стержней следует крепить на них амортизаторы (#28) - см. рисунок 1.1.




РИС.1.1






РИС.1.2

Шаг 8

Установите счётчики (#23) на торцевые стенки стола (#2), закрепите детали, используя винты (#15) - по два винта на каждое устройство. Затем в отверстия боковых стенок вставьте лунки (#26) и зафиксируйте их при помощи винтов (#15).


Разместите по бокам корпуса подстаканники (#20) - для этого в корпусе предусмотрены соответствующие углубления.

В завершение сборки установите на стержни игровые ручки (#27).



СТР.6

Схема электрических соединений



РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЁТЧИКОМ

Установка батареек:

1. Открутите болт спомощью отвёртки и снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите 3 батарейки типа “AAA” (не включены в комплект) в соответствии с полярностью, указанной свнутренней стороны батарейного отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека и закрепите её с помощью отвёртки.

После установки батареек включите счётчик, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).

Примечание :

- а. Важно, чтобы батарейки были установлены в устройство в соответствии с их полярностью (+ и -).
- б. Перед установкой батареек очистите их контакты, а также контакты устройства.
- в. Если игровой стол не используется в течение длительного времени, рекомендуется извлечь батарейки.



⚠ ВНИМАНИЕ:

- 1) Для работы устройства требуются 3 батарейки типа “AAA” (не включены в комплект).
- 2) Не допускается одновременное использование старых и новых батареек.
- 3) Не используйте одновременно щелочные, стандартные (цинк-углеродные) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
- 4) Игровой стол предназначен для домашнего (бытового) использования.