



# ДЕТСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ГОРОДОК

Артикул: DKW044















## **ВАЖНО!**
























*Перед началом эксплуатации устройства, ознакомьтесь со всеми инструкциями.*
















*Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.*



*Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.*







1	 2087*82*38	1pc	6	 1132*82*32	2pcs
2	 2087*82*38	1pc	7	 885*82*22	1pc
3	 2087*82*38	1pc	8	 885*82*22	1pc
4	 2087*82*38	1pc	9	 480*82*22	1pc
			10	 660*82*15	2pcs
5	 1683*82*15	2pcs	11	 660*82*22	2pcs


12	 1370*82*15	1pc	23	 515*40*25	1pc
13	 586*82*15	9pcs	24	 300*82*22	1pc
14	 706*82*22	2pcs	25	 586*82*15	1pc
15	 660*38*38	3pcs	A	 3.5*35	76pcs
16	 660*82*22	1pc	B	 3.5*50	20pcs
17	 445*82*22	2pcs	C	 ø8*20	6pcs
18	 698*82*22	1pc	D	 ø8*40	4pcs
19	 2090*145*50	1pc	E	 ø8*50	4pcs
20	 2190*82*38	2pcs	F	 ø8*55	10pcs
21	 690*82*15	2pcs	G	 ø8*70	4pcs
22	 1032*40*25	1pc	H	 ø8*65	8pcs
			I	 ø8*130	1pc

J	 Ø8*180	2PCS	R		4pcs
K	 Ø8*60	6pcs	S		2pcs
L	 Ø8*40	2pcs	T		1pc
M	 Ø6*40	6pcs	U		2pcs
N	 3*16	28pcs	V		1pc
O		40pcs	W		1pc
P		2pcs	X		2pcs
Q		32pcs			






7



8




NO: 7-5


9		a		1pc
		b		2pcs
		c		2pcs
		d		2pcs
		e		1pc
		f	 Ø6*35	2pcs
		g	 Ø6*55	4pcs
		h	 Ø6*70	2pcs

10				

11



12





## **Примечание:**

Во избежание травм, сборка игрового комплекса должна выполняться исключительно взрослыми.

## **Внимание**

- 1) Игровой комплекс предназначен для детей от 3-х лет.
- 2) Максимально допустимый вес пользователя: 250 кг
- 3) Запрещено устанавливать игровой комплекс в помещении.
- 4) Не используйте игровой комплекс в коммерческих целях.
- 5) Максимальная нагрузка на одиночные качели 80 кг.
- 6) Максимальная нагрузка на качели-весы 120 кг.
- 7) Максимальная нагрузка на горку 100 кг.

## **Инструкции по сборке:**

- 1) Игровой комплекс следует устанавливать на ровной поверхности в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
- 2) НЕ устанавливайте игровой комплекс на бетон, асфальт или любую другую твердую поверхность.
- 3) При установке игрового комплекса ориентируйтесь на погодные условия.
- 4) Сохраните инструкцию по сборке и эксплуатации для её дальнейшего использования в качестве справочного материала.
- 5) Любые изменения в конструкции игрового комплекса (например, крепление какого-либо аксессуара) должны выполняться в соответствии с инструкциями/рекомендациями производителя.

## **Техническое обслуживание:**

- 1) Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены составные части игрового комплекса, при необходимости замените изношенные и повреждённые элементы.
  - 2) Перед использованием игрового комплекса регулярно проверяйте плотность затяжки всех основных креплений.
  - 3) Дополнительные рекомендации при обслуживании игрового комплекса:  
Во избежание травм пользователей и поломки самого изделия следует регулярно выполнять проверку и техническое обслуживание игрового комплекса. В начале каждого сезона выполняйте первичный осмотр изделия. Затем, в процессе использования, периодически проводите повторные проверки. При осмотре игрового комплекса обратите внимание на следующие моменты:
    - убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их;
    - проверьте все покрытия на болты и острые края изделия; замените их при необходимости;
    - заменяйте повреждённые детали в соответствии с инструкциями производителя;
- Примечание: Любая информация о покупке игрового комплекса, а также данные, представленные на упаковке изделия, обязательно должны быть прописаны в инструкции по сборке и эксплуатации.